





- LEGENDA**
-  - proj. zaciski kontrolne ZK w puszcze POH na budynku na wysokości 0,3-1,8 m od ziemi lub alternatywnie w studzińce prod "Galmar" w ziemi w odległości 0,5m od budynku
W okolo budynku należy ułożyć uziom otokowy na głębokości 1m i w odległości min 1 m z bednarki FeZn 30x4mm
 -  - proj. bednarka FeZn 30x4mm
 -  - proj. drut DFeZn phi 8 na uchwytach wkręcanych
 -  - zwód pionowy h=0.5m